


BEDIENUNGSANLEITUNG

BEDIENUNGSANLEITUNG

INSTRUCTIONS FOR USE



Kitchen extractor hood

Kaminhaube

Type

Typ:

DVG 8540 E

DVG 6540 AX



Mit dem Kauf dieser Haube – DVG 8540 E, DVG 6540 AX – haben Sie eine moderne und hochwertige Haube der neuesten Generation erworben.

Diese Haube fügt sich ideal in jedes Küchenumfeld ein. Klares Design, bedienerfreundlicher Komfort, Zuverlässigkeit und pflegeleichte Materialien zeichnen diese Hauben aus.

Die Haube eignet sich sowohl für den Abluft-, als auch für den Umluftbetrieb. Bei Umlufttechnik müssen zusätzlich Kohlefilter eingesetzt werden.

Vor der Montage der Abzugshaube lesen Sie bitte die nachfolgende Bedienungsanleitung. Dadurch können Fehler bei der Montage und Bedienung der Abzugshaube vermieden werden.

INHALTSVERZEICHNIS

I. Charakteristik	
II. Ausrüstung	
III. Technische Daten	
IV. Nutzungsbedingungen	
V. Montage	
	1. Montage der Dunstabzugshaube
	2. Anschluss an das Stromnetz und Funktionskontrolle
	3. Einstellung des Arbeitsmodus der Küchen-Dunstabzugshaube
	3.1. Einstellung des Abluftmodus der Dunstabzugshaube
	3.2. Einstellung des Arbeitsmodus als Geruchsabsorbierer (Umluftmodus)
	3.3 Geschwindigkeit des Ventilators
VI Bedienung und Wartung	
	1. Anwendungssicherheit
	2. Bedienung
	2.1. Steuerpaneel
	2.2. Programmfunktion
	3. Wartung
	3.1. Metall-Fettfilter
	3.2. Aktivkohlefilter
	3.3. Beleuchtung
	3.4. Reinigung

I. Charakteristik

Die Küchen-Dunstabzugshaube *DVG 8540 E, DVG 6540 EX* dient zur Beseitigung von Küchendämpfen. Sie erfordert die Installation einer Leitung zur Abführung der Luft nach außen. Die Länge dieser Leitung (meist eine Rohr Ø 150 oder 120 mm) sollte 4 – 5 m nicht überschreiten. Nach der Installation des Aktivkohlefilters kann die Dunstabzugshaube auch als Geruchsabsorbierer arbeiten. In diesem Falle ist keine Installation einer Abführungsleitung der angesaugten Luft erforderlich, es wird jedoch die Montage eines Umlenkleches für die ausgeblasene Luft empfohlen.

Die Küchendunstabzugshaube ist ein elektrisches Gerät, das in der Brandschutzklasse I ausgeführt wurde. Das Gerät besitzt eine unabhängige Beleuchtung und einen Ausblasventilator mit der Möglichkeit der Einstellung von vier verschiedenen Umdrehungsgeschwindigkeiten. Die Dunstabzugshaube ist zur festen Montage an einer senkrechten Wand über einem Gas- oder Elektroherd bestimmt.

II. Ausrüstung

Die Dunstabzugshaube besteht aus den folgenden Elementen (Zeichnung 1):

1. Gehäuse der Dunstabzugshaube „A“ einschließlich Scheibe, ausgerüstet mit Beleuchtung und Ventilatorcomplex,

2. dekorative untere Abdeckung „B”,
3. dekorative obere Abdeckung „C”,
4. Wandaufhängung der Dunstabzugshaube „D” sowie Aufhängung der oberen Abdeckung „E”
5. ein Satz Montagedübel.

III. Technische Daten	
Charakteristische Eigenschaften	Dunstabzugshaube des Typs DVG 6540 AX / DVG 8540 E
Spannung	AC 230V ~50Hz
Anzahl der Ventilatormotoren	1
Beleuchtung	2 x 20 W
Anzahl der Fettfilter	1
Geschwindigkeitsstufen	3 für 60 / 4 für 80
Breite [cm]	60 / 80
Tiefe [cm]	
Höhe [cm]	
Luftaustritt [ø mm]	150 oder 120
Leistungsfähigkeit [m ³ /h]	750 / 800
Leistungsaufnahme [W]	200 / 240
Lärmpegel [dBA]	56 / 54
Arbeitsmodi	Abzug oder Geruchsabsorbierer
Farbe	rostfreier Stahl INOX, matt

IV. Nutzungsbedingungen

1. Die Küchendunstabzugshaube dient zur Beseitigung von Küchendämpfen und deren Ableitung nach außen. Zu diesem Zwecke muss sie an einen entsprechenden Lüftungskanal angeschlossen werden (Nicht an aktive Schornstein-, Rauch- oder Verbrennungsabgaskanäle anschließen!)
2. Das Gerät muss in einer Höhe von mindestens 450 mm über der Herdplatte montiert werden.
3. Unter der Dunstabzugshaube darf kein offenes Feuer brennen. Wird bei einem Gasherd ein Topf von der Kochstelle genommen, muss die Flamme vorher auf minimale Stärke eingestellt werden.
4. Mit Fett gebratene Gerichte müssen ständig überwacht werden, da das erhitzte Fett sich leicht entzünden kann.
5. Der Fettfilter der Dunstabzugshaube ist mindestens alle 2 Monate zu reinigen, da das aufgefangene Fett leicht brennbar ist.
6. Vor jeder Reinigung und jedem Wechsel des Filters sowie vor Aufnahme von Reparaturarbeiten ist das Gerät vom Stromnetz zu trennen.
7. Wenn im Raum neben der Dunstabzugshaube andere Geräte mit nichtelektrischer Energieversorgung (z.B. Öfen für Flüssigbrennstoffe, Durchflusserhitzer, Thermen usw.) betrieben werden, ist für eine ausreichende Belüftung (Luftzufuhr) zu sorgen. Eine sichere Nutzung ist dann möglich, wenn bei gleichzeitigem Betrieb der Dunstabzugshaube und der von der Raumluft abhängigen Verbrennungsgeräte der am Ort der Aufstellung letzterer entstehende Unterdruck höchstens 0,004 Millibar beträgt. (Dieser Punkt trifft nicht zu, wenn die Dunstabzugshaube als Geruchsabsorbierer eingesetzt wird.)
8. Beim Anschluss des Gerätes an das 230V-Stromnetz wird die Verwendung einer intakten elektrischen Steckdose gefordert.
9. Eine für diese Dunsthaube entwickelte Spezialfolie schützt die Dunstabzugshaube und den Edelstahlkamin während des Transportes zum Kunden vor mechanischen Beschädigungen. Das Entfernen bedarf äußerster Vorsicht, da sonst sichtbare Schäden (wie Kratzer oder Beulen) am hochwertigen Edelstahl auftreten können, die nicht über die Herstellergarantie abgedeckt sind.

V. Montage

Zum Zwecke der Montage der Dunstabzugshaube sind folgende Schritte auszuführen:

1. Montage der Dunstabzugshaube „D“ in einer entsprechenden Höhe.
2. Anschluss der Dunstabzugshaube an die Lüftungsleitung.
3. Anschluss der Dunstabzugshaube an das Stromnetz.
4. Montage der Aufhängung der oberen Abdeckung „E“ in einer entsprechenden Höhe.
5. Montage der Teleskopsäule der Abdeckung.

1. Montage der Dunstabzugshaube

1. Montage der Abzugshaube

- a) Nehmen Sie alle Bestandteile der Haube aus der Verpackung und legen diese griffbereit hin.
- b) Fertigen Sie eine Papierschablone an, in der die Aufhängungspunkte laut Abb. 4 enthalten sind. Achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen beiden Aufhängungspunkten auf der Schablone genau 300 mm beträgt. Halten Sie die Papierschablone waagrecht an die Wand und markieren Sie die zu bohrenden Montagelöcher. Der Abstand der Unterkante bis zum Aufhängungspunkt beträgt 337 mm. Achten Sie darauf, dass der Mindestabstand der Dunstabzugshaube zum Elektrokochfeld 450 mm und zum Gaskochfeld 65 mm betragen muss. (siehe Abb. 4). Somit müssen Sie je Bohrloch einen senkrechten Abstand von mindestens 787 mm bei Elektrokochfeldern bzw. 987 mm bei Gaskochfeldern zum Kochfeld bei der Markierung einberechnen.
- c) Bohren Sie bitte die markierte Löcher mit einem Bohrer in die Wand. Bitte achten Sie darauf, dass die Größe der Bohrungen identisch mit der Dübelgröße ist. Stecken Sie die Dübel in die Bohrlöcher und schrauben Sie die Schrauben hinein.
- d) Wenn die Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb betrieben wird, schließen Sie diese an entsprechendes Abluftrohr an, welches an einen Abluftkanal angeschlossen ist.
- e) Wenn die Dunstabzugshaube im Umluftbetrieb betrieben werden soll, montieren Sie zusammen mit der oberen Schachtbefestigung den mitgelieferten Umluftbetriebadapter. Die Luft, die durch Kohlefilter angesaugt wurde und gesäubert ist, wird zum Umluftbetriebadapter weitergeleitet. Der Umluftbetriebadapter hat die Aufgabe die Luft auf zwei Seiten der oberen Schächte umzuleiten.
- f) Bitte montieren Sie auf entsprechender Höhe die obere Schachtklammer.
- g) Auf der Dunstabzugshaube montieren Sie beide Teleskopschächte und schieben Sie diese auf die gewünschte Höhe.
- h) Befestigen Sie mit den Schrauben den oberen Teleskopschacht an den oberen Schachtbefestigungen.
- i) Schließen Sie die Dunstabzugshaube an den Stromkreis an.

2. Anschluss an das Stromnetz und Funktionskontrolle

Nach dem Anschluss an das Stromnetz (gemäß der zuvor festgelegten Anforderungen) ist zu kontrollieren, ob die Beleuchtung der Dunstabzugshaube funktioniert und ob der Motor des Gerätes korrekt arbeitet.

Nach der Installation der Dunstabzugshaube muss die Steckdose leicht zugänglich sein, um das Gerät jederzeit von Stromnetz trennen zu können.

3. Einstellung des Arbeitsmodus der Küchendunstabzugshaube

3.1 Einstellung des Abluftmodus des Gerätes

Während der Arbeit der Dunstabzugshaube im Abluftmodus wird die Luft über eine spezielle Leitung aus dem Haus hinaus geleitet. Vor der Inbetriebnahme dieses Modus sind eventuelle Aktivkohlefilter aus dem Gerät zu entfernen.

Die Dunstabzugshaube muss an die Lüftungsöffnung mit Hilfe einer steifen oder elastischen Leitung mit einem Durchmesser von 120 mm oder 150 mm und entsprechender Klemmen angeschlossen werden, die in Geschäften mit Installationsmaterialien erhältlich sind.

Mit dem Anschluss ist ein qualifizierter Installateur zu beauftragen.

3.2 Einstellung des Arbeitsmodus als Geruchsabsorbierer (Umluftmodus)

In diesem Modus kehrt die gefilterte Luft über die auf beiden Seiten des oberen Schornsteins angebrachten Öffnungen in den Raum zurück.

Bei dieser Einstellung ist der Aktivkohlefilter zu installieren. Zusätzlich wird die Montage des Umlenkbleches für den Luftstrom empfohlen.

3.3 Geschwindigkeit des Ventilators

Unter normalen Bedingungen und bei geringer Konzentration der Dämpfe wird die Anwendung der geringen und mittleren Geschwindigkeit empfohlen. Die höchste Geschwindigkeit sollte nur bei hoher Konzentration der Dämpfe, z.B. während des Bratens oder Grillens, angewendet werden.



1. Anwendungssicherheit

Es sind unbedingt die in dieser Betriebsanleitung angegebenen Sicherheitshinweise zu beachten! Die Fett- und die Aktivkohlefilter müssen entsprechend der Vorgaben des Produzenten bzw. bei intensiver Nutzung (mehr als 4 Stunden täglich) auch häufiger gereinigt und gewechselt werden. Im Falle der Verwendung eines Gasherdes darf unter der Dunstabzugshaube kein offenes Feuer brennen. Wird ein Topf von der Kochstelle genommen, muss die Flamme vorher auf minimale Stärke eingestellt werden. Es ist immer zu überprüfen, ob die Flamme nicht über die Topfränder hinausgeht, da dies ungewollt Energieverluste und eine gefährliche Konzentration der Wärme zur Folge hat. Die Dunstabzugshaube ist zu keinen Zwecken einzusetzen, die nicht ihrer Bestimmung entsprechen.

2. Bedienung

2.1 Steuerungspaneel

Betrieb der Abzugshaube wird durch einen Komplex-Schiebeschalter (Abb. 5) gesteuert

- Digitalanzeige - informiert über die Geschwindigkeit der Abzugshaube und/oder Einschaltung der Zeitschaltuhr (TIMER).
- „<“, „>“, - Tasten zur Wahl der Motorgeschwindigkeit.
- „“ - Zeitschaltuhr – „TIMER“ - schaltet die Abzugshaube nach entsprechender voreingestellter Zeit automatisch aus.
- „“ - Beleuchtung Ein/Aus.

2.2. Programmfunktion

Timer: Bei der Abzugshaube DVG 8540 E, DVG 6540 AX, haben Sie Möglichkeit die automatische Ausschaltfunktion des Lüfters für eine Stunde in 10-minütigen Abständen zu programmieren. Der Timer wird durch Betätigung der „T“-Taste auf gewünschter Leistungsstufe der Abzugshaube eingeschaltet. LED-Anzeiger blinkt, ein Punkt informiert, dass das Gerät programmiert werden kann. Drücken Sie die "+“-Taste, denken Sie dabei daran, dass die angezeigte Zahl sich durch 10 multipliziert (z.B.: 1=10Min, 2=20Min, 3=30Min usw.).

Haben Sie die gewünschte Zeit programmiert, bestätigen Sie die Wahl mit der "T"-Taste, LED-Anzeiger blinkt nicht mehr und zeigt die eingestellte Zeit an. Blinkender Punkt signalisiert Zeitablauf bis Ausschalten der Abzugshaube.

Wollen Sie die Funktion TIMER ausschalten, drücken Sie die "T"-Taste wieder.

ACHTUNG: Das Programm speichert immer die letzte Einstellung der Zeitschaltuhr.

Sie sollten also die TIMER – Funktion binnen 20 Sekunden einstellen, sonst geht das Gerät automatisch auf Normalbetrieb über.

Beim Stromausfall kann der Mikroprozessor abstürzen oder auf Null gesetzt werden und die Befehle von der Tastatur nicht wahrnehmen. In dem Fall sollten sie das Gerät vom Speisernetz trennen und für den Kaltstart erneut anschließen.

3. Wartung

Eine reguläre Wartung und Reinigung des Gerätes sichert eine zuverlässige und störungsfreie Arbeit der Dunstabzugshaube und verlängert ihre Lebensdauer. Es ist besonders darauf zu achten, dass die Fett- und Aktivkohlefilter gemäß der Vorgaben des Produzenten ausgetauscht werden.

1. Reinigung.

3.1 Metallfettfilter

Der Fettfilter befindet sich im Inneren des Gehäuses der Dunstabzugshaube unter der Vorderblende (Zeichnung 1, Position A).

Der Fettfilter sollte bei normaler Arbeit der Dunstabzugshaube aller zwei Monate im Geschirrspüler oder manuell mit Hilfe eines milden Reinigungsmittels oder Flüssigseife gereinigt werden.

2. Austausch

Die Demontage der Filter erfolgt auf folgende Art:

- Aushaken der rostfreien Vorderblende der Dunstabzugshaube aus den unteren Kugelhaltern und Zurückbiegen der Blende auf eine solche Art und Weise, dass Zugang zum Netz des Fettfilters gewonnen wird,
- Lösen des Schnappverschlusses des Schlosses des Fettfilters,
- Herausnahme des Metallnetzes des Fettfilters.

3.2. Aktivkohlefilter

1. Funktionsbeschreibung.

Aktivkohlefilter werden nur verwendet, wenn die Abzugshaube nicht zum Lüftungsrohr angeschlossen ist. Aktivkohlefilter sind bis zu ihrer Sättigung geruchabsorptionsfähig. Sie sind weder waschbar noch zur Regenerierung geeignet und sollten wenigstens jede 2 oder 3 Monate oder, im Falle eines besonders intensiven Gebrauchs, öfter ausgetauscht werden.

2. Aktivkohlefilteraustausch.

- Metallfettfilter (Abb. 7) abnehmen
- Neuen Aktivkohlefilter auf den Metallfettfilter auflegen und den Befestigungsdraht als Absicherung gegen Herausfallen aufsetzen.

3.3. Beleuchtung.

Die Beleuchtung bilden 2 Halogenlampen .

Beim Austausch des Halogens gehen Sie bitte wie folgt vor:

- a) Den Ring um das Halogenglas (Abb. 8) mit einem Schraubendreher oder einem anderen flachen Werkzeug heben und herausziehen (den Ring vorsichtig halten).
- b) Die Lampe mit Hilfe von einem Stück Papier bzw. Tuch auswechseln.
- c) Dann in der umgekehrten Reihenfolge den Ring mit dem Glas wieder anbringen.

Achtung: beim Austauschen sollen die Halogenlampen nicht mit ungeschützten Händen berührt werden!

3.4. Reinigung

Bei normaler Reinigung der Abzugshaube sollen Sie vermeiden:

- Nasse Tücher bzw. Schwämme und direkten Wasserstrahl,
- Lösungsmittel und Alkohol – diese können die Lackschicht mattieren,
- Ätzmittel, insbesondere bei der Reinigung der Edelstahloberflächen,
- Harte, raue Tücher.

Es empfiehlt sich feuchte Tücher und neutrale Reinigungsmittel anzuwenden.

You are now a user of the newest generation kitchen extractor hood of DVG 8540 E, DVG 6540 AX type.

This hood has been designed and manufactured specially with a view to satisfying your expectations and it will certainly constitute a fitting element of a modern kitchen. The modern structural solutions and the newest technologies used in production of this hood guarantee its high effectiveness and good appearance.

Please read these instructions carefully before installing the hood. They will make you avoid mistakes during installation and operation of the hood.

We wish you a lot of satisfaction from choosing our kitchen extractor hood.

CONTENTS	
I Characteristics	
II Components	
III Technical data	
IV Operating conditions	
V Installation	
	1. Installation of the hood
	2. Connecting to the power network and operation check
	3. Setting the operation mode of the kitchen extractor hood
	3.1. Setting the air extractor mode of operation of the hood
	3.2. Setting the odour absorber mode of operation of the hood
	3.3 Fan speeds
VI Operation and maintenance	
	1. Operational safety
	2. Operation
	2.1. Control panel
	2.2. Program function
	3. Maintenance
	3.1. Metal grease filters
	3.2. Carbon filter
	3.3. Lighting
	3.4. Cleaning

I Characteristics

DVG 8540 E, DVG 6540 AX kitchen extractor hood was designed to remove kitchen fumes. It requires installation of a conduit discharging used air to the outside. The conduit (usually a pipe Ø150 or 120 mm) shall not be longer than 4-5 m. The hood can operate as an odour absorber after installation of an active carbon filter. In such case a conduit discharging used air to the outside is not necessary, but it is recommended to install an air exhaust guide.

The kitchen hood is an electrical appliance manufactured according to class II of shock protection.

It has its own lighting and an exhaust fan which can be set to one of three rotational speeds.

The hood was designed for permanent installation on a vertical wall over a gas or electric cooker.

II Components

The hood consists of the following elements (Fig. 1):

1. Hood body with a glass [A], equipped with glass, lights and the fan unit,
2. The decorative cover consisting of the top funnel [C] and the bottom funnel [B],
3. Wall hanger of the hood [D] and the hanger of the top decorative cover [E],
4. Set of mounting plugs.

III Technical data	
Characteristics	Hood type DVG 6540 AX / DVG 8540 E
Supply voltage	AC 230V 50Hz
Fan motor	1
Lighting	2 x 20 W
Number of grease filters	1
Fan speeds	3 / 4
Width [cm]	60 / 80
Depth [cm]	
Height [cm]	
Outlet [ø mm]	150 or 120
Capacity [m ³ /h]	750 / 800
Power consumption [W]	220 / 240
Noise level [dBA]	56 / 54
Operational mode	Extractor or absorber
Colour	INOX stainless steel, mat

IV Operating conditions

1. The kitchen hood was designed for removal of kitchen fumes to the outside. It should be connected to an appropriate ventilation duct (do not connect the hood to any chimney, smoke or flue-gas ducts which are in use).
2. The device shall be installed at the distance of at least 450 mm above the working top of an electric cooker and 550 mm - of a gas cooker.
3. Do not leave open flame under the hood. When removing pots from the burners set the flame to its minimum level.
4. Any food cooked in fat shall be constantly monitored, since overheated fat can ignite very easily.
5. The grease filter of your kitchen hood should be cleaned at least every 2 months, because a filter soaked with grease becomes easily flammable.
6. Pull the plug of the power cord from a wall socket before any cleaning, filter replacement or repair operation.
7. If any other non-electric devices are used in the same room as the hood (e.g. liquid fuel ovens, flow-through or volumetric water heaters), it is necessary to provide appropriate ventilation (air supply). Safe operation is possible when during simultaneous operation of the hood and combustion devices dependent on air supply the negative pressure of not more than 0.004 milibar is maintained at the location of these devices inside the room (this point does not apply when the hood is used as an odour absorber).
8. When connecting to 220V power supply network use an electric socket in working order

V Installation

To install the hood proceed as follows:

1. Install the cooker hood [D] at the appropriate level.
2. Connect the hood to the ventilation duct.

3. Connect the hood to the power network.
4. Install the wall hanger [E] at the appropriate level.
5. Install the telescopic column of the masking cover.

1. Installation of the hood

- a) Trace a vertical line on the wall to indicate the center of the cooker plate,
- b) Hold a cooker hood [A] to the wall (Fig. 3), set it symmetrically in relation to the central line, with the distance between the holes in the profile and the cooker plate amounting to min. 787 mm, level the hood preliminarily, indicate the spacing of mounting holes on the wall,
- c) Drill the holes as indicated on the wall, using drills of diameter corresponding to the attached expansion plugs, drive the plugs in and then screw the cooker hood body to the wall, and then tighten the screw [H]
- d) Attach the telescoping column of the masking cover [A and B] on the mounted hood (Fig. 1)
- e) Extend the top masking cover [C] (Fig. 1) to the required height, indicate its max. reach on the center line, remove the cover,
- f) Hold the hanger of the top masking cover [E] at the center line, at a distance of 65 mm from the indicated point of max. reach (Fig. 4), indicate the mounting holes on the wall and install the hanger as described under d
- g) Install the masking cover column again and, using appropriate screws, fix it to the bottom masking cover and the top hanger profile,
- h) Connect the hood to the power supply network.

3. Connecting to the power network and operation check

After connecting the device to the power supply network (in accordance with the requirements defined above) it is necessary to check the lighting of the hood and whether its motor works correctly. The wall socket shall be accessible for disconnecting the plug after the hood is installed.

4. Setting the operation mode of the kitchen extractor hood

4.1 Setting the air extractor mode of operation of the hood

In the extractor mode air is discharged to the outside by a special conduit. In that setting any carbon filters shall be removed.

The hood can be connected to the opening discharging air to the outside by means of a rigid or flexible conduit of 150 or 120 mm diameter, and appropriate clamps for conduits which should be purchased in a shop selling installation materials.

A qualified installer should be commissioned to make the connection.

4.2 Setting the odour absorber mode of operation of the hood

In this option filtered air returns to the room through cut outs on both sides of the top funnel.

In this setting it is necessary to install the carbon filter; installation of the air exhaust guide is recommended.

4.3 Fan speeds

The lowest and medium speeds should be used under normal conditions and with low concentration of fumes. The top speed should be used in case of high concentration of kitchen fumes, e.g. during frying or grilling.

VI Operation and maintenance

1. Operational safety

All safety instructions included in this manual shall be observed without exception!

Grease filters and active carbon filters should be cleaned and replaced according to manufacturer's instructions, or more frequently in periods of intensive use (more than 4 hours a day).

If a gas cooker is used it is forbidden to leave uncovered flame. When removing pots from gas burners set the flame to its minimum level.

Always make sure that flame does not extend outside the pot. Such a situation causes undesired energy losses and dangerous heat build-ups.



The hood should not be used for other purposes than those for which it was designed.

2. Operation

2.1 Control panel

Operation of the hood can be controlled by means of a combined switch.

Fig. 4

- Digital display - informs about the selected speed of hood operation and/or actuation of the switch-off timer (TIMER).
- „>“, „<“ - motor speed selection buttons.
- „“ - switch-off timer – „TIMER“- automatic switching off of the hood motor after preselected time delay.
- „“ - lighting on / off.

2.1 Program function

Timer function: DVG 8540 E, DVG 6540 AX kitchen extractor hood is equipped with the option of programming automatic switch-off of the hood fan in 10-minute intervals, up to maximum delay of 90 minutes. “Timer” is actuated by pressing „T” button during operation of the hood with the required fan speed. The display will flash and a dot will appear indicating that the device is in the switch-off time programming mode. Then you can program the time of automatic switch-off of the hood motor using + button, keeping in mind that the figure shown on the display multiplied by 10-minute time interval indicates the motor switch-off delay (e.g.: 1=10 minutes, 2=20 minutes, 3=30 minutes etc.).

After setting the delay it has to be confirmed by pressing T button again. The display will stop flashing and will show the previously set speed, and the pulsating dot will indicate that the time to switching off of the hood motor is being counted.

TIMER function can be cancelled by pressing T button again during counting of the time.

NOTE: The program always memorizes the last delay setting.

TIMER function has to be actuated within 20 seconds, otherwise the hood will return automatically to normal operation.

The microprocessor system may get deleted or crash during momentary voltage drops in the network, and stop responding to commands from the keyboard. In such case the hood has to be disconnected from and then connected again to the power network in order to reset the system.

3. Maintenance

Regular maintenance and cleaning of the device will guarantee its good and fault-less operation, and extend its life. Attention should be paid to replacing grease and carbon filters according to manufacturer's instructions.

3.1 Metal grease filters

1. Cleaning.

Grease filters should be cleaned every two months during normal operation of the hood, in a dishwasher or manually, using mild detergent or liquid soap.

2. Replacement (Fig. 6).

To dismantle the filter proceed as follows:

- a) remove the bottom cover by releasing the lock catch,
- b) remove the metal grease filter

3.2. Carbon filter

1. Operation.

Carbon filters can be used only when the hood is not connected to any ventilation duct.

Filters with active carbon can absorb odours until they are saturated. They cannot be washed or regenerated and should be replaced at least every 2 months or more frequently in case of very intensive use.

2. Replacement.

- a) Remove the metal grease filter,
- b) Remove the carbon filter situated on the aluminium filter (Fig.6)
- c) Install a new filter on the aluminium filter

3.3. Lighting

The lighting system consists of two halogen lamps.

To replace a light bulb proceed as follows:

- a) Using a flat tool or screwdriver prise the ring holding the halogen lamp glass (Fig. 8) and, holding it, remove to the outside.
- b) Replace the bulb using a piece of cloth or paper for that purpose.
- c) Then reinstall the ring and the glass proceeding in reverse order.

Note: Make sure that you do not touch the halogen bulb to be installed with your bare fingers!

3.4. Cleaning

The following **shall be avoided** during normal cleaning of the hood:

- wet cloth or sponge and water jet,
- solvents or alcohols which might dull lacquered surfaces,
- caustic agents, particularly in regard to cleaning stainless steel elements,
- hard, rough cloth

It is recommended to use moist cloth and neutral cleaning agents.

